



Návod na rozložení a sanitaci výčepního kohoutu

OBRÁZEK Č 1)

Odšroubujte šroub z přední strany kohoutu. Pozor na pružinu, která je umístěna pod šroubem.

OBRÁZEK Č 2)

Povolte převlečnou matici těla kompenzátoru a vyjměte kompenzátor těla výčepního kohoutu.

OBRÁZEK Č 3)

Vyjměte kovový kompenzátor ze zadní části.

OBRÁZEK Č 4)

povolte převlečnou matici táhla kohoutu, čímž zároveň umožníte vysunutí pístu kohoutu.

OBRÁZEK Č 5)

Všechny rozebrané součásti kohoutu při sanitaci nyní namočte do sanitačního roztoku, nechte cca 10minut odmočit a kartáčkem vyčistěte.

OBRÁZEK Č 6)

Po sanitaci a důkladném opláchnutí čistou vodou od sanitačního roztoku složte kohout v opačném pořadí než jste jej rozložili.

POZNÁMKA 1

při vkládání táhla kohoutu dejte pozor, aby píst kohoutu byl natočen tak, aby táhlo kohoutu zapadlo do otvoru v pístu. viz foto 7

POZNÁMKA 2

při vkládání kompenzátoru nastavte kompenzátor tak, aby špička těla kohoutu zapadla do důlku v kompenzátoru viz foto 8

